



Button Cell Tester

Инструкция



НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ANSMANN Button Cell Tester - тестер для щелочных (MnO₂) и литиевых (Li-MnO₂) дисковых первичных элементов питания

ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Тестер отображает остаточное напряжение элемента питания и с помощью 5 светодиодов сигнализирует о необходимости его замены.

Поместите элемент питания минусовым полюсом на контактную пластину, слегка надавите на элемент питания, светодиоды покажут остаточное напряжение. Значение напряжения Вы найдете в Табл.1



Таблица 1. Значения светодиодов

Остаточное напряжение (В)	Светодиодный индикатор
0 – 0.552	Не горит
0.555 – 1.237	LR+1
1.243 – 1.332	LR+1+2
1.338 – 1.439	LR+1+2+3
1.445 – 1.540	LR+1+2+3+4
1.546 – 1.689	LR+1+2+3+4+5
1.695 – 1.787	Не горит
1.796 – 2.591	CR+1
2.596 – 2.893	CR+1+2
2.899 – 3.031	CR+1+2+3
3.047 – 3.200	CR+1+2+3+4
3.205 – 10+	CR+1+2+3+4+5

LR – щелочной элемент питания

CR – литиевый элемент питания

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЯ

Храните зарядное устройство в сухом месте. Для наиболее корректной и долговечной работы тестера очищайте контактную пластину, а также устройство в целом. Храните тестер в недоступном для детей месте.