

Tablet2000

www.robison.ru

100-240 50/60
:5 --- 2,4A, 6 --- 2A, 7,5V --- 2 ,9 --- 2A,
10 --- 2A, 12 --- 1,5A, 15 --- 1,5A

50000

ROBITON®
www.robison.ru

11112356, « .32, 446 »,
(.)
,516169,

ROBITON!

ROBITON Tablet 2000 -

2400

Nexus

6
Micro-USB Mini-USB,
Acer, Asus, Lenovo, Huawei,



* 95%
70%

ROBITON,

Impulse Efficient

ROBITON

	Размер	Область применения
D3	Mini-USB	GPS навигаторы, электронные книги
D4	Micro-USB	Мобильные телефоны
D5	2,35 x 0,7/ 12мм	Планшеты, электронные книги, аудиоаппаратура
D6	3,0 x 1,0/ 10мм	Планшеты Acer, Asus
D7	4,0 x 1,7/ 10,5мм	Нетбуки, планшеты, PSP, фото-, видеокамеры
D8	3,5 x 1,35/ 10мм	Планшеты, нетбуки, фото-, видеокамеры

1.

2.

3.

4.

100-240

2400

16

www.robison.ru/findatip.

Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрикс" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robison.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

М.П.
Фирмы-продавца

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись Продавца:

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.