

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **TravelEnergy 2** Универсальный сетевой переходник

Благодарим за покупку универсального сетевого переходника ROBITON!

Универсальный сетевой переходник ROBITON TravelEnergy 2 предназначен для подключения различных электроприборов к сетям 100-240В более чем в 150 странах мира!


*Пожалуйста, ознакомьтесь с типами сетевых вилок и странами их использования:*

**EUROPE (ЕВРО):** Государства ЕС, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Гренландия, Египет, Исландия, Индия, Индонезия, Израиль, Казахстан, Корея, Канарские о-ва, Мадагаскар, Монако, Марокко, Норвегия, Россия, Сирия, Таиланд, Тунис, Турция, Филиппины, Хорватия, Чили, Швейцария и т.д.

**UK (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):** Бахрейн, Великобритания, Вьетнам, Гонконг, Доминиканская республика, Ирак, Ирландия, Иордания, Йемен, Китай, Кипр, Катар, Кувейт, Малайзия, Мальдивские о-ва, Мальта, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сейшельские о-ва, Сьерра-Леоне, Сингапур и т.д.

**AUS (АВСТРАЛИЯ):** Аргентина, Австралия, Гватемала, Китай, Новая Зеландия, Панама, Папуа Новая Гвинея, Таджикистан, Уругвай, Фиджи и т.д.

**USA (США):** Багамские о-ва, Бангладеш, Барбадос, Бермудские о-ва, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Камбоджа, Канада, Коста-Рика, Куба, Мальдивские острова, Мексика, Панама, Пуэрто-Рико, Саудовская Аравия, США, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Ямайка, Япония и т.д.



### ПОРЯДОК РАБОТЫ

*Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!*

1. Определите необходимый тип сетевой вилки
2. Для использования вилки «ЕВРО», нажмите на рычажок на доковой стороне переходника.  
Для использования вилки «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» передвиньте рычажок на боку переходника в сторону надписи UK до упора.  
Для использования вилки «США» или «АВСТРАЛИЯ» передвиньте рычажок на боку переходника в сторону надписи USA/AUST до упора.
3. Подключите вилку вашего прибора, или кабель USB к адаптеру
4. После окончания работы отключите адаптер от сети, задвиньте вилку в корпус переходника.

*Внимание!*

- Данный переходник не предназначен для использования с некоторыми устройствами высокой мощности, такими как некоторые фены или чайники. Перед началом работы убедитесь, что ваше устройство потребляет ток менее 6А.
- Напряжение сети в некоторых странах составляет 110В вместо 220В принятых в России. Данный переходник не является трансформатором напряжения (АС-АС). Перед использованием, убедитесь, что устройство, которое вы собираетесь подключать, работает от сетей с напряжением принятым в данной стране.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 100-240В ~ / 6А

Без заземления

Макс. мощность: 1500Вт при 250В ~  
750Вт при 110В ~

Выход USB x 2: 5В --- 2100мА (сумм. макс.)

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте переходник только в помещении. Не оставляйте во влажном месте или под дождем.
- Отключайте переходник от сети, если он не используется.
- Не разбирайте, не включайте переходник в сеть в случае его повреждения.
- Не подключайте к другим сетевым переходникам.
- Не подключайте к устройствам с заземлением.

## Гарантийный талон

The power supply specialist  
**ROBITON**<sup>®</sup>

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

*Модель изделия:*

*Фирма-продавец:*

*Адрес фирмы-продавца:*

*М.П.  
Фирмы-продавца*

*Дата продажи:*

*Гарантийный срок: 12 месяцев*

*Подпись продавца:*

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.