

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### POWER BANK LP-4000 Универсальный внешний аккумулятор

ROBITON POWER BANK LP-4000 – это универсальный внешний аккумулятор компактного размера с интеллектуальным контролем заряда. Кабель Micro-USB для заряда портативных устройств соединен с корпусом POWER BANK. Дополнительный USB кабель, а также универсальный штекер для заряда смартфонов прилагается в комплекте.

#### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядите перед использованием. Подключите USB кабель к Micro-USB разъему POWER BANK с одной стороны, и к зарядному устройству с USB разъемом - с другой.

Когда все 4 индикатора перестанут мигать и начнут гореть постоянно – ваш ROBITON POWER BANK заряжен и готов к работе.

Подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB разъему с другой, или используйте Micro-USB кабель, соединенный с корпусом POWER BANK. При необходимости, соедините штекер, расположенный под встроенным кабелем с Micro-USB разъемом данного кабеля.

Процесс заряда начнется автоматически.

Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор: Li-pol 4000мАч

Вход: 5В = 1А (Micro-USB)

Выход: 5В = 1000мА (USB/Micro-USB)

Вес: 104 гр.

Габариты: 129 мм x 67,8 мм x 8,8 мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Универсальный внешний аккумулятор POWER BANK LP-4000 – 1шт

Зарядный шнур USB – MicroUSB – 1шт.

Универсальный коннектор для питания смартфонов – 1шт.

Не разбирайте, не подвергайте механическим воздействиям, воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ

## Гарантийный талон

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттарис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

<b>Модель изделия:</b>		М.П. Фирмы-продавца
<b>Фирма-продавец:</b>	<b>Адрес фирмы-продавца:</b>	
<b>Дата продажи:</b>	<b>Гарантийный срок: 12 месяцев</b>	
<b>Подпись продавца:</b>		

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.